

User Manual

電壓	消耗功率
110V 60Hz	
製品重量	外型尺寸
3.7kg	W420×D382×H765~960(mm)
電源線	
1.7公尺以上	



目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 7 保養方法
- 8 簡易維修方法
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

1 前網

2 扇葉

3 網框

4 曲縮管 6 中柱

6 台座

7 操作面板

8 底座

9 擺頭銒 10 後穀


11 後網

12 升降按鍵

13 插頭

14 雷源線

15 網組固定片(附屬品) 16 固定片螺絲(附屬品)



- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 游兒和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時間察切注意。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時,請務心拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。

 本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座, 以受造成商品的損壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

- ①箱子開啓時,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針髮闌,如圖 ① 所示。
 - ※請注意不要按到升降按鍵,會導致動作不良及引發可能性的危險。
- ②中柱與底座組合時,將電源線穿過底座之開口處:注意勿壓住電源線,請一邊 拉出電源線,一邊合上底座,並確認電源線確實固定在底座底部,如圖②所示。 ※注意組裝時請小心電源線,以兇造成電源線破損;破損之電源線可能會造成 火災及屬電的危險。
- ③將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖③所示。
- ④將組立完成的本體直立置放,如圖 ④ 所示。









使用方法說明

網組與扇葉的組立順序

- ①將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖 ① 所示。 ②將後網上3個圖孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束 套入馬達前蓋,依順將針腳轉鎖緊,如圖 ② 所示。
- ③將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針 旋轉鎖緊,如圖 ③ 所示。
- ④將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,再將網扣向上固定。跟出附件包內之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺 級邊朝上,跨過網框及前後網,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固定片上,如圖 ④ 所示。









① 依所雲的周景, 選擇風景按鍵切換之。

關・・・電源關閉

弱···弱風 中···中風

端 . . . 端周

② 按『關』鍵:全部動作停止運轉。



使田方法說服

- ① 如需使用擺頭裝置・壓下擺頭鈕時・擺頭動作: 拉上擺頭鈕時・擺頭停止・ 如屬① 所示。
- ② 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度: 風向想要左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖②所示。
- ③ 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之,如圖(3)所示。
 - ※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。
- ④ 如需使用電線收藏盒,請將電源線收放在本體後側收藏盒内:收存時將電源線折 疊整齊再放入,如圖④所示。









清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前,務心拔掉插頭,待雷器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 精勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能利傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟而沾水或中性清潔劑來擦拭, 擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ※注意: 請勿將本體直接用水沖洗,否則雷路會有短路或遵電不良的現象。
- 長期不使用之保養方法,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

収藏後再使用注意事項

 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況,並 將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。





簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
 - *可能插頭沒插上。
 - *可能開闢沒開。
 - *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。

緊急處理方法

 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800免費 諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商:元風企業股份有限公司 地址:台南縣永康市中正南路313巷1號

家雷小百科



聲寶小家電提醒您,節約用電的方法

- 冷氣機溫度設定在攝氏28度,此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室内, 並搭配電風扇使用,可提高冷氣效率,省電又涼爽。
- 2.利用電風扇通風排出室内濕熱,以減少冷氣機的使用度。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>





PU SAMPU SAM